





AIDE-MÉMOIRE POUR L'UTILISATION D'UNE PLANCHE À PAGAIE GONFLABLE (SUP).

GONFLER LA PLANCHE



Abaisée pour dégonfler



Levée pour gonfler

1. Déroulez la planche sur une surface propre, à l'abri des roches. **Ne marchez jamais sur la planche lorsqu'elle est dégonflée.**

2. Assurez-vous que la valve est en position **surélevée** en poussant vers le bas et en tournant d'un quart de tour dans le sens horaire.

3. Insérez le tuyau de la pompe dans la valve situé vers l'arrière de la planche et tourner dans le sens horaire.

4. Gonflez la planche jusqu'à l'atteinte de 15 PSI (POP/Cascadia) et 18/22 PSI pour RED.

DÉGONFLER LA PLANCHE

1. Enlevez l'aileron de l'embase, replacez la vis et l'insert directement sur l'aileron afin d'éviter de les perdre.

2. Afin de dégonfler votre planche, poussez la valve vers le bas et tournez d'un quart de tour en sens anti-horaire.

3. Repliez la planche en partant du nez jusqu'à l'arrière afin de faire évacuer l'air. Une fois l'air évacué, replacez la valve en position surélevée.

4. Pour ranger la planche dans le sac, **validez d'abord que la planche est bien sèche.** Pliez la planche en deux de l'arrière vers l'avant. La longueur de l'embase de l'aileron correspond à la largeur du sac, vous pouvez donc vous y fier pour vous donner un repère. Continuez de replier jusqu'à ce que la planche puisse entrer dans le sac.

ENTRETIEN

- **Rincez la planche** à l'eau claire avant de la rapporter en boutique.

- Placez toujours le pad de traction vers le sol lorsque la planche n'est pas sur l'eau.

- Portez, en tout temps, votre veste de sauvetage et votre leash.

- Le port du wetsuit/bottes est extrêmement recommandé pour les sorties sur le fleuve St-Laurent.

- Si vous remarquez que la pression interne de votre planche devient plus faible, rejoignez la berge rapidement et contactez-nous en boutique.

INSTALLATION DE L'AILERON

1. Retirez la vis et l'insert de l'aileron. Placez l'insert dans l'embase et glissez-le vers le nez.

2. Insérez ensuite l'arrière de l'aileron et glissez-le vers l'arrière de la planche.

3. Alignez les trous de l'aileron avec celui de l'insert et vissez jusqu'à ce que ça soit assez serré. Si vous positionnez votre aileron vers l'avant, votre balade sera plus lousse. À l'inverse, lorsqu'installé vers l'arrière, le contrôle est meilleur.

Alternative Sports
113 St-Germain Est,
Rimouski
Québec, G5L 1A5
Tel: 418-721-0052

Heures d'ouvertures:
Lun-Mer: 9h30 à 17h30
Jeu-Ven: 9h30 à 21h
Sam: 9h30 à 17h
Dim: 12h à 17h

